



ELITE

Enregistreur vidéo numérique

Logiciel client ARCHIVAGE VIDÉO



www.spherevideo.com

(514) 940-4346

Toll free : (866) 415-0123

Archivage vidéo sur un poste client

1. Préparation

Téléchargez le logiciel de contrôle de réseau virtuel (VNC)

- Allez d'abord sur www.realvnc.com
- Dans la section VNC du menu vertical situé à gauche de l'écran, cliquez sur **download it now**.
- Cliquez sur *Download & use* en bas de la colonne **Free Edition**
- Un formulaire apparaît alors mais vous n'avez pas besoin de le remplir. Cliquez simplement sur **Proceed to download**.
- Dans la rangée **VNC Free Edition Viewer for Windows**, cliquez sur le premier bouton de téléchargement (Executable Download)
- Activer la case à cocher (*I accept these terms and conditions*) et cliquez ensuite sur le bouton **Download**.
- Sélectionnez l'option "enregistrer sur le disque" ou "Save to disk".
- Sélectionner "Bureau" ou "Desktop", garder le même nom de fichier, et cliquer sur "enregistrer" ou "save".

Partagez l'espace sur lequel les événements archivés seront sauvegardés sur le réseau avec les niveaux de sécurité désirés.

Configurez le DVR Sphère Elite pour que celui-ci ait accès au disque sur lequel les événements archivés seront sauvegardés.

Débloquez en sortie le port 8999 en TCP (sur le poste qui effectuera les archives) et assurez vous que ce même port soit en entré sur le DVR Sphère Elite.

Pour chaque archive que vous voulez créer, il est recommandé de vous brancher initialement avec le logiciel client afin de déterminer le début et la fin de la séquence ainsi que les numéros de caméra qui seront inclus dans cette même archive.

2. Archivage

Contrôle à distance du DVR Sphère Elite.

- Double cliquez sur "vnc-*_*_*-x86_win32_viewer.exe.
- Dans la boîte vis-à-vis "Server:", entrez l'adresse IP du DVR Sphère Elite suivi de ":8999" (Ex: 192.168.1.99:8999) et cliquez sur "OK".
- Entrez le mot de passe indiqué vis-à-vis "Mot de passe VNC:" sur la feuille de mots de passe que vous avez reçu avec le DVR Sphère Elite en respectant les majuscules.
- Vous contrôlez maintenant l'interface graphique du DVR. Veuillez noter que l'utilisation que vous faites à distance sera visible sur l'écran du DVR. De plus, ce type d'accès ne peut se faire que par un usager à la fois.
- Assurez-vous que vous êtes connecté avec un compte utilisateur ayant accès à la rejoute vidéo (fig.1). Si vous ne l'êtes pas, cliquez sur "logiciel", "log out", et entrer les informations appropriées suivies de "OK".
- Cliquez sur l'icône du ruban (fig.1) afin d'ouvrir l'interface de lecture vidéo (rejoute). Cliquer une seule fois, l'interface peut prendre jusqu'à 30 secondes à ouvrir.



Fig.1

- Cliquez sur "Copie de Secours". Vis-à-vis "De:", indiquer la date et l'heure du début de la séquence. Vis-à-vis "A:", indiquer la date et l'heure de la fin de la séquence. Sous ces deux options, en cliquant sur les icônes de numéros de caméras, sélectionner les caméras que vous voulez inclure dans la séquence (gris pâle, inclus ; gris foncé, exclus).
- Cliquez sur "Parcourir", "Favoris réseau", et sélectionnez l'emplacement que nous avons dédié à cette fin lors des préparations. Veuillez noter que de créer des sous répertoires pour chaque événement est fortement recommandé.
- S'assurer que "Demander à chaque reprise avant de créer un fichier" ne doit pas être encerclé en orange. Cliquer dessus si il l'est.
- Cliquez sur "Commencer l'archivage"
- La barre vis-à-vis "Source de la" sera complètement bleue quand la séquence sera complétée.
- Cliquez sur "Fermer".
- Cliquez sur l'icône "X" dans le coin inférieur droit afin de fermer l'interface de lecture vidéo.
- Faites "Logiciel", "Log out" et connectez un utilisateur avec un niveau d'accès inférieur si nécessaire.

3. Lecture de la séquence (rejoue)

- Ouvrir le logiciel client.
- Cliquez sur outil, "archives du chemin ..."
- Cliquez sur Parcourir.
- Fureter jusqu'à la localisation où la séquence a été sauvegardé.
- Cliquer sur "Calendrier", et sélectionner une journée comprise dans la séquence.